

ULTRACARE KERANET EASY

Lietošanai gatavs skābes bāzes izsmidzināms tīrīšanas līdzeklis, kas uzreiz pēc šuvju aizpildes noņem cementa javas paliekas. Noņem no virsmas cementa, kaļķa un izsālījumu paliekas. Piemērots porcelāna flīžu aizmugurējās puses tīrīšanai



APRAKSTS

UltraCare Keranet Easy lieto tādu virsmu tīrīšanai iekšdarbos un ārdarbos, kuru šuves aizpildītas, izmantojot cementa javu, un to var izmantot uz visiem skābes izturīgiem materiāliem, piemēram, porcelāna, keramikas, stikla mozaīkas, māla flīzēm, terakotas un skābju izturīga dabīgā akmens.

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

UltraCare Keranet Easy ir vienkāršs un gatavs lietošanai, lai ietaupītu laiku, jo to var lietot arī uzreiz pēc šuvju aizpildes. Tas ir piemērots lietošanai uz porcelāna, keramikas, stikla mozaīkas, māla flīzēm, terakotas un skābju izturīga dabīgā akmens. Ieklājot lielformāta flīzes, tas ir lieliski piemērots svaigu cementa javas atlikumu noņemšanai, lai izvairītos no "rāmja efekta". Tas ir piemērots arī flīžu aizmugures tīrīšanai pirms uzstādīšanas, īpaši liela izmēra flīžu gadījumā.

PRODUKTA APRAKSTS

UltraCare Keranet Easy ir šķidrās skābes bāzes tīrīšanas līdzeklis, kas pieejams 3 % ūdens šķīdumā; produkts ir gatavs lietošanai un to nav nepieciešams atšķaidīt.

UltraCare Keranet Easy pamatā ir īpaša neorganiska skābe, kuras priekšrocība ir agresivitāte pret cementa javas paliekām un izsālījumiem, kas ir līdzvērtīga daudz spēcīgāku skābju (sālsskābe/hloridāns, sērskābes u.c.) efektivitātei, izvairoties no ļoti bīstamiem toksiskiem izgarojumiem. Jebkurā gadījumā produktu ieteicams lietot labi vēdināmās vietās.

UltraCare Keranet Easy nebojā aizpildītās šuves, ja to lieto pareizi, pat spilgtu krāsu gadījumā.

UZKLĀŠANAS METODE

Lietojot uzreiz pēc cementa javas iestrādes, pagaidīt, līdz tā zaudē savu plastiskumu un kļūst matēta (nepieciešamais laiks ir atkarīgs no izmantotā šuvju aizpildes sastāva), pēc tam vienmērīgi izsmidzināt **UltraCare Keranet Easy** uz tīrāmās virsmas, atstāt reaģēt 1 - 2 minūtes un pēc tam uzsākt tīrīšanu, izmantojot mitru celulozes sūkli (MAPEI sūkļa veids), strādājot pa diagonāli virs šuvēm. Izmantot divus traukus ar ūdeni. Pirmais ir paredzēts sūkļa izmazgāšanai no šuvju aizpildes sastāva, otrs paredzēts sūkļa samitrināšanai. Uz viegli sacietējušām javas paliekām vienmērīgi izsmidzināt **UltraCare Keranet Easy** pa visu laukumu no piemērota attāluma, strādājot pārvaldāmā zonā, ļaujot tai iedarboties dažas minūtes. Pēc tam noslaucīt virsmu ar mitru celulozes sūkli, kā aprakstīts iepriekš.

UltraCare Keranet Easy var izmantot arī sacietējušu javu noņemšanai, ja atlikumi ir plānā kārtā, pretējā gadījumā izmantot **UltraCare Keranet** saskaņā ar tehnisko datu lapā sniegtajām norādēm.

UZMANĪBU!

- Nekad neizmantot **UltraCare Keranet Easy** uz marmora vai kaļķakmens.
- Neizmantot **UltraCare Keranet Easy** uz skābju nenoturīgām keramiskām flīzēm vai emaljētām vannām ar skābes nezturīgu emalju.
- Strādāt ar **UltraCare Keranet Easy** gumijas cimdos un aizsargbrillēs, izvairoties no produkta nonākšanas uz ādas vai apģērba.
- Pirms lietošanas pārliedzināties, vai tīrāmās virsmas ir noturīgas pret skābēm. Šaubu gadījumos ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes.
- Neļaut **UltraCare Keranet Easy** pārāk ilgi reaģēt un rūpīgi noskalot, lai noņemtu visas produkta paliekas; pretējā gadījumā var mainīties šuvju aizpildes javas krāsa.
- **UltraCare Keranet Easy** nebojā metāla vai cinkotas virsmas; tomēr, ņemot vērā tirgū pieejamo materiālu daudzveidību, vienmēr ir ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi.

PATĒRIŅŠ

Atkarībā no piesārņojuma pakāpes, veida un apstrādājamās virsmas tas var atšķirties.

IEPAKOJUMS

UltraCare Keranet Easy ir pieejams 750 ml pudelēs ar aerosolu.

UZGLABĀŠANA

UltraCare Keranet Easy, kas uzglabāts oriģinālajā iepakojumā, uzglabāšanas termiņš ir 24 mēneši.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	caurspīdīgs
Blīvums:	1,00 g/cm ³
pH:	1,4
Darba temperatūra:	no 0°C līdz +40°C
Gaidīšanas laiks pirms noskalošanas:	5 minūtes

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedzinās, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11008-3-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

