

ULTRACARE KERANET

Skābes bāzes koncentrēts šķidrās konsistences tīrīšanas sastāvs cementa bāzes produktu palieku noņemšanai no porcelāna, keramiskajiem un skābju noturīgiem materiāliem. Ideāli piemērots tīrīšanas darbu veikšanai pēc materiālu ieklāšanas, lai notīrītu izsālījumus, kaļķa un rūsas traipus



PIELIETOJUMS

UltraCare Keranet pielieto tādu iekšdarbu vai ārdarbu virsmu (tostarp fasāžu) tīrīšanai, kuru šuves aizpildītas, izmantojot cementa bāzes javas, un noņem betona traipus, seguma ieklāšanas un šuvju aizpildes procesa paliekas, nebojājot cementa bāzes šuves.

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

UltraCare Keranet ir piemērots lietošanai uz skābes izturīgiem materiāliem, piemēram, porcelāna, keramikas, stikla mozaīkas, māla flīzes, terakotas un skābju izturīga dabīgā akmens, un viegli noņem cementa javas un līmes atlikumus no ieklātā materiāla, atstājot perfekti tīru virsmu. Tas noņem arī kaļķakmens, rūsas traipus un izsālījumus.

PRODUKTA APRAKSTS

UltraCare Keranet ir koncentrēts tīrīšanas līdzeklis šķidrā veidā, ko var atšķaidīt ar ūdeni atbilstoši noņemamo netīrumu un atlikumu daudzumam. Atšķaida 1:10 vai 1:5 svara daļas, t.i., 1 daļa **UltraCare Keranet** ar 5-10 daļām ūdens. To var izmantot arī neatšķaidītu, lai noņemtu nosēdumus no porcelāna un keramikas materiāliem.

UltraCare Keranet pamatā ir īpaša neorganiska skābe ar buferētu sastāvu, kuras priekšrocība ir agresivitāte pret traipiem un izsālījumiem, kas ir līdzvērtīga daudz spēcīgāku skābju (sālsskābe/hloridāns, sērskābes u.c.) efektivitātei, izvairoties no ļoti bīstamiem toksiskiem izgarojumiem. Jebkurā gadījumā produktu ieteicams lietot labi vēdināmās vietās.

UltraCare Keranet, ja to lieto pareizi, nebojā aizpildītās šuves pat tad, ja šuves ir tonētas, bet gan noņem traipus, kas dažkārt var veidoties uz to virsmas.

UZMANĪBU!

- Nekad neizmantojot **UltraCare Keranet** uz pulēta marmora vai kaļķakmens, uz kaļķakmens materiāliem vai cementa teraco flīzēm.
- Neizmantojot **UltraCare Keranet** uz keramiskām flīzēm vai emaljētām vannām ar skābes neizturīgu emalju.
- Strādāt ar **UltraCare Keranet** gumijas cimdos un aizsargbrillēs, izvairoties no produkta nonākšanas uz ādas vai apģērba.
- Pirms lietošanas pārliedzināties, vai tīrāmās virsmas ir noturīgas pret skābēm. Šaubu gadījumos ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes dažādās koncentrācijās.
- Neatstāt **UltraCare Keranet** uz šuvotāja virsmas pārāk ilgi un vienmēr rūpīgi noskalot virsmu ar tīru ūdeni, lai noņemtu jebkādu produkta atlikumu, kas laika gaitā var izraisīt krāsas izmaiņas.
- **UltraCare Keranet** nebojā metāla vai cinkotas virsmas; tomēr, ņemot vērā tirgū pieejamo materiālu daudzveidību, vienmēr ir ieteicams veikt iepriekšēju pārbaudi.

UZKLĀŠANAS METODE

Pirms lietošanas pārliedzināties, vai tīrāmās virsmas ir noturīgas pret skābēm. Šaubu gadījumos ieteicams veikt iepriekšējas pārbaudes. Pirms tīrīšanas ar **UltraCare Keranet** pasargāt virsmas, ko var nejauši sabojāt produkta šļakatas. Pirms apstrādes ar **UltraCare Keranet** tīrāmās virsmas, it īpaši, ja tās ir ļoti absorbējošas (Toskānas terakota, poraina keramika, dabīgais akmens utt.), labi jāsamitrina ar ūdeni. Produktu, kas atšķaidīts ar ūdeni, atbilstoši palieku līmenim (1:10 vai 1:5) un apstrādājamās virsmas veidam, uzklāt strādājot pārvaldāmā teritorijā un atstāt iedarboties apmēram 5 minūtes. Pēc tam apstrādāt virsmu, izmantojot viena diska tīrīšanas iekārtu vai emulģējošo sūkli. Noņemt šķīdumu no virsmas un pēc tam noskalot ar lielu daudzumu tīra ūdens. Ja uz virsmas ir daudz palieku, iespējams, būs jāatkārto iepriekš minētā procedūra. Lietot **UltraCare Keranet** tikai uz pilnībā sacietējuša šuvotāja (no 1 līdz 10 dienām atkarībā no izmantotā cementa šuvotāja veida). Gadījumā, ja šuvošanas laikā ir jāizmanto javas atlikumu noņemējs, tad ieteicams izmantot **UltraCare Keranet Easy** aerosolu, kas ir piemērots javas palieku noņemšanai no virsmas šuvju aizpildīšanas procesā. Lūdzu, skatīt produkta datu lapu.

PATĒRIŅŠ

Atkarībā no atšķaidījuma, piesārņojuma pakāpes, veida un apstrādājamās virsmas tas var atšķirties.

IEPAKOJUMS

UltraCare Keranet ir pieejams 1 un 5 litru tvertnēs.

UZGLABĀŠANA

UltraCare Keranet, kas uzglabāts oriģinālajā iepakojumā, uzglabāšanas termiņš ir 24 mēneši.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS SAGATAVOJOT UN STRĀDĀJOT AR PRODUKTU

Norādījumi produktu drošai lietošanai atrodami jaunākajās DDL versijās, kas atrodamas mājas lapā www.mapei.no

TIKAI PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI.

TEHNISKIE DATI (tipiskās vērtības)

PRODUKTA APRAKSTS

Konsistence:	šķidrums
Krāsa:	caurspīdīgs
Blīvums:	1,10 g/cm ³
pH:	1,1
Darba temperatūra:	no 0°C līdz +40°C
Gaidīšanas laiks pirms noskalošanas:	5 minūtes

UZMANĪBU!

Tehniskie dati un ieteikumi, kas norādīti šajā produkta aprakstā balstīti uz patreizējām zināšanām un pieredzi. Visa iepriekšminētā informācija dod ieteikumus un ir pakļauta izvērtēšanai. Ikvienam, kas izmanto šo produktu, ir iepriekš jāpārliedz, ka izvēlētais produkts ir piemērots attiecīgajam nolūkam. Lietotājam ir jāuzņemas visa atbildība gadījumā, ja produkts tiek izmantots citiem mērķiem nekā tas paredzēts vai arī tiek nepareizi pielietots.

Sīkāku informāciju meklēt produkta Tehnisko datu lapās, kas pieejamas mūsu mājas lapā www.mapei.no

IEVĒRĪBAI!

Šīs Tehnisko datu lapas saturs var tikt iekopēts citā ar projektu saistītā dokumentācijā, tomēr iegūtais dokuments nav uzskatāms par papildinājumu un neaizstāj aktuālo produkta Tehnisko datu lapu, MAPEI produkta iestrādes brīdī. Jaunāko un aktuālāko Tehnisko datu lapu iespējams lejuplādēt ražotāja mājaslapā www.mapei.no

JEBKURI TEHNISKO DATU LAPAS FORMULĒJUMA VAI PRASĪBU GROZĪJUMI ATBRĪVO MAPEI NO ATBILDĪBAS.

11004-5-2023-lv

Šeit publicēto tekstu, fotogrāfiju un ilustrāciju pārpublicēšana ir aizliegta, un par šādu darbību var tikt ierosināta krimināllieta.

